



ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ AR-88



ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ & LED ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ

Ευχαριστούμε που επιλέξατε σύστημα συναγερμού ARTEC για την ασφάλεια του χώρου σας.

Τα συστήματα συναγερμού ARTEC είναι σχεδιασμένα για να παρέχουν προστασία από εισβολείς, σε οικιακό αλλά και επαγγελματικό περιβάλλον, με μεγάλη ευκολία χρήσης είτε από το πληκτρολόγιο, είτε από ασύρματα τηλεχειριστήρια.

Όλα τα προϊόντα ARTEC καλύπτονται από εργοστασιακή εγγύηση 2 ετών.

Στο εγχειρίδιο που κρατάτε στα χέρια σας θα βρείτε όλες τις λεπτομέρειες για τη χρήση του συστήματος συναγερμού.



Είναι αναμμένο όταν έχουμε τροφοδοσία 220V και μπαταρία.
Αναβοσβήνει γρήγορα όταν έχουμε διακοπή 220V
Αναβοσβήνει αργά όταν έχουμε πρόβλημα στη μπαταρία



Είναι σταθερά αναμμένο όταν το σύστημα έχει οπλίσει σε ολική όπλιση
Αναβοσβήνει αργά όταν έχουμε κάνει βραδινή όπλιση
Αναβοσβήνει γρήγορα όταν έχουμε συναγερμό



Είναι σταθερά αναμμένο όταν όλες οι ζώνες είναι κλειστές και το σύστημα είναι αφοπλισμένο
Αναβοσβήνει όταν κάποια ζώνη είναι ανοιχτή.



Αναβοσβήνει στα προβλήματα

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ & LED ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ



Το Ιστορικό του συστήματος, μας λέει την τελευταία ενέργεια (όπλιση, αφοπλιση, συναγερμό κτλ.), ξαναπατώντας την προηγούμενη κ.ο.κ.



Πατώντας το μία φορά στιγμιαία το σύστημα οπλίζει πλήρως
Αν το πατήσουμε παρατεταμένα για 3 δευτερόλεπτα στέλνει πανικό



Πατώντας το μία φορά στιγμιαία το σύστημα οπλίζει σε βραδινή όπλιση
Παρατεταμένα για 3 δευτερόλεπτα στέλνει σήμα ιατρικής βοήθειας



Πατώντας το για 3 δευτερόλεπτα στέλνει σήμα φωτιάς

ΚΥΡΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

ΟΠΛΙΣΗ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ

ΤΡΟΠΟΣ 1

Βάζουμε κωδικό και πατάμε 

ή

ΤΡΟΠΟΣ 2

Βάζουμε κωδικό και πατάμε 
Βάζουμε αριθμό περιοχής (1-4)
και πατάμε 

ΒΡΑΔΙΝΗ ΟΠΛΙΣΗ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ

ΤΡΟΠΟΣ 1

Βάζουμε κωδικό και πατάμε 

ή

ΤΡΟΠΟΣ 2

Βάζουμε κωδικό και πατάμε 
Βάζουμε αριθμό περιοχής
και πατάμε 

ΑΦΟΠΛΙΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ 1

Βάζουμε κωδικό και πατάμε 

ή

ΤΡΟΠΟΣ 2

Βάζουμε κωδικό και πατάμε 
Βάζουμε αριθμό περιοχής
και πατάμε 

ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

ΟΛΙΚΗ ΟΠΛΙΣΗ INSTANT (ΜΕ ΑΚΥΡΩΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΕΙΣΟΔΟΥ-ΕΞΟΔΟΥ)

ΤΡΟΠΟΣ 1

Πατάμε * και μετά το πλήκτρο 

ή

ΤΡΟΠΟΣ 2

Βάζουμε κωδικό, πατάμε *
και μετά το πλήκτρο 

ΒΡΑΔΙΝΗ ΟΠΛΙΣΗ INSTANT (ΜΕ ΑΚΥΡΩΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΕΙΣΟΔΟΥ-ΕΞΟΔΟΥ)

ΤΡΟΠΟΣ 1

Πατάμε * και μετά το πλήκτρο 

ή

ΤΡΟΠΟΣ 2

Βάζουμε κωδικό, πατάμε *
και μετά το πλήκτρο 

ΑΦΟΠΛΙΣΗ ΥΠΟ ΑΠΕΙΛΗ

Βάζουμε κωδικό, πληκτρολογούμε 0
και πατάμε το πλήκτρο 

ΠΑΡΑΚΑΜΨΕΙΣ ΖΩΝΩΝ

ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΖΩΝΗΣ

Βάζουμε κωδικό και πατάμε



Βάζουμε αριθμό ζώνης και πατάμε



Πληκτρολογούμε 1, πατάμε



και μετά πατάμε το πλήκτρο



ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ

Βάζουμε κωδικό και πατάμε



Βάζουμε αριθμό ζώνης και πατάμε



Πληκτρολογούμε 2, πατάμε



και μετά πατάμε το πλήκτρο



GROUP BYPASS

Βάζουμε κωδικό και πατάμε *



Πατάμε το πλήκτρο

Βάζουμε αριθμό group (1 ή 2 ή 3 ή 4)

και πατάμε το πλήκτρο #

Κατόπιν κάνουμε όπλιση του συναγερμού

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ Κ.Λ.Σ.

Πατάμε κωδικό * 1 #

ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Πατάμε κωδικό * 2 #

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕΙΡΗΝΑΣ

Πατάμε κωδικό * 3 #

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΦΩΝ (WalkTest)

Πατάμε κωδικό * 4 #

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ

Πατάμε κωδικό * 5 # Αρ.Διακόπτη



1

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ

Πατάμε κωδικό * 5 # Αρ.Διακόπτη



2

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ PGM

Πατάμε κωδικό * 6 # Αρ.PGM



1

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ PGM

Πατάμε κωδικό * 6 # Αρ.PGM



2

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Εάν συνδέσουμε τον συναγερμό με το Internet, μέσω LAN ή GPRS, τότε μπορούμε να τον χειριστούμε και με την εφαρμογή **ARTEC** για SmartPhone σε Android/iOS.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε την εφαρμογή και τις δυνατότητές της.
Στο πάνω μέρος βλέπουμε τις 4 περιοχές του συστήματος σε γκρι τετράγωνο.
Κάθε μία από τις 4 περιοχές, έχει ένα μικρό εικονίδιο κάτω δεξιά της, το εικονίδιο αντιπροσωπεύει την κατάσταση της περιοχής (οπλισμένη, αφοπλισμένη)

Το κίτρινο τετράγωνο/περιοχή είναι η ενεργή περιοχή όπου θα κάνουμε ενέργεια, δηλαδή όπλιση ή αφοπλιση.
Για να αλλάξουμε ενεργή περιοχή, απλά πατάμε το αντίστοιχο γκρι τετράγωνο.

Επίσης από την εφαρμογή μπορούμε να

1. Κάνουμε παράκαμψη Ζωνών
2. Ελέγχουμε τους 32 ασύρματους διακόπτες
3. Δούμε το ιστορικό του συστήματος
4. Δούμε Ζωντανά Κάμερες ARTEC αν υπάρχουν, καθώς και εγγραφές σε αυτές.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η είσοδος στην εφαρμογή απαιτεί την εγγραφή στον server χρησιμοποιώντας το προσωπικό μας e-mail

ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΜΕ ΤΗΛ.ΚΛΗΣΗ

Όταν απαντήσει η μονάδα μετά από τηλεφωνική κλήση του χρήστη , τότε του ζητάει να βάλει τον κωδικό του. Εάν ο κωδικός είναι σωστός, ο χρήστης έχει τις παρακάτω επιλογές:

ΓΙΑ ΟΛΙΚΗ ΟΠΛΙΣΗ

Πατάμε 1 και μετά επιλέγουμε περιοχή (1-4)

ΓΙΑ ΑΦΟΠΛΙΣΗ

Πατάμε 2 και επιλέγουμε περιοχή (1-4)

ΓΙΑ ΒΡΑΔΙΝΗ ΟΠΛΙΣΗ

Πατάμε 3 και επιλέγουμε περιοχή (1-4)

ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

(εάν είναι οπλισμένη η περιοχή, ή αφοπλισμένη)

Πατάμε 4 και επιλέγουμε περιοχή (1-4)

ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΜΕ SMS

Σε περίπτωση που έχουμε κάρτα sim μπορούμε να στείλουμε τα ακόλουθα SMS για να χειριστούμε τη μονάδα.

Ολική όπλιση **#PASSWORD:κωδικός#ARMED AREA Ξ**

Αφόπλιση **#PASSWORD:κωδικός#DISARMED AREA Ξ**

Βραδινή όπλιση **#PASSWORD:κωδικός#ARMED AREA Ξ**

Όπου κωδικός=master κωδικός, και Ξ η περιοχή,
π.χ. για ολική όπλιση περιοχής 1 με κωδικό=1234 γράφουμε

#PASSWORD:1234#ARMED AREA 1

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗ

Όταν δοθεί συναγερμός, η μονάδα καλεί τα τηλέφωνα που είναι προγραμματισμένα και εάν απαντήσει ο χρήστης, τότε μπορεί να κάνει τις παρακάτω ενέργειες :

ΓΙΑ ΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

Πατάμε 1 και επιλέγουμε περιοχή (1-4)
**Η ενέργεια αυτή σταματάει τις κλήσεις,
ΔΕΝ αφοπλίζει το σύστημα**

ΓΙΑ ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΤΗ ΖΩΝΗ ΠΟΥ ΕΔΩΣΕ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ

Πατάμε 2

ΓΙΑ ΟΛΙΚΗ ΟΠΛΙΣΗ

Πατάμε 3 και επιλέγουμε περιοχή (1-4)

ΓΙΑ ΑΦΟΠΛΙΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ

Πατάμε 4 και επιλέγουμε περιοχή (1-4)

ΓΙΑ ΒΡΑΔΙΝΗ ΟΠΛΙΣΗ

Πατάμε 5 και επιλέγουμε περιοχή (1-4)

ΓΙΑ ΝΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΟΥΜΕ ΤΗ ΣΕΙΡΗΝΑ

Πατάμε 6

ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΜΕ ΤΗ ΣΕΙΡΗΝΑ

Πατάμε 7

ΓΙΑ ΝΑ ΑΚΟΥΣΟΥΜΕ ΤΟ ΧΩΡΟ
από το μικρόφωνο της μονάδας

Πατάμε 8

ΓΙΑ ΝΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΟΥΜΕ ΚΑΠΟΙΟ PGM

Πατάμε 9 και επιλέγουμε PGM (1-4)

MENU ΧΡΗΣΤΗ

Για εισαγωγή στο menu του χρήστη Πληκτρολογούμε **κωδικό + * + 0 + #**

→ 1] ΩΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

→ 2] ΚΥΡΙΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ

→ 3] ΚΩΔΙΚΟΙ ΧΡΗΣΤΩΝ 1-32

→ 4] ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗ

→ 1) ΚΩΔΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΗ 1

→ 2) ΚΩΔΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΗ 2

⋮

→ 31) ΚΩΔΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΗ 31

→ 32) ΚΩΔΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΗ 32

→ 1) 1^ο ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗ

→ 2) 2^ο ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗ

→ 3) 3^ο ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗ

→ 4) 4^ο ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗ

→ 5) ΦΟΡΕΣ ΚΛΗΣΗΣ ΤΗΛ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

1. ΩΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Πληκτρολογούμε την ημερομηνία και την ώρα και πατάμε



2. ΚΥΡΙΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ

Πληκτρολογούμε τον κύριο κωδικό και πατάμε



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο κύριος κωδικός είναι ο κωδικός που μπαίνουμε στο μενού

3. ΚΩΔΙΚΟΙ ΧΡΗΣΤΩΝ

Επιλέγουμε το χρήστη 01-32, πατάμε , αλλάζουμε τον κωδικό και πατάμε .
Κατόπιν του δίνουμε πρόσβαση στις περιοχές (Υ = Πρόσβαση στην αντίστοιχη περιοχή,
N = Χωρίς πρόσβαση στην συγκεκριμένη περιοχή)

Η αλλαγή γίνεται με το *

Με τα βελάκια ▲ και ▼ αλλάζουμε περιοχές


Με  αποθηκεύουμε τις αλλαγές

4. ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗ

Ορίζουμε τα 4 τηλέφωνα που θα μας καλεί ο πίνακας κατά σειρά προτεραιότητας.
Στις φορές κλήσεων επιλέγουμε πόσες φορές θα πάρει το κάθε τηλέφωνο εάν δεν το σταματήσει κάποιος.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΩΝΩΝ

ΖΩΝΗ		ΖΩΝΗ	
1		33	
2		34	
3		35	
4		36	
5		37	
6		38	
7		39	
8		40	
9		41	
10		42	
11		43	
12		44	
13		45	
14		46	
15		47	
16		48	
17		49	
18		50	
19		51	
20		52	
21		53	
22		54	
23		55	
24		56	
25		57	
26		58	
27		59	
28		60	
29		61	
30		62	
31		63	
32		64	



Ημερομηνία Αγοράς